

35000 RPM 桌上型專業磨甲機

規格

可調轉速：0-35,000 轉/每分(RPM)

額定功率：65瓦 (空心杯馬達Coreless Motor)

輸出：12V/4A

輸入電壓：100-240V 50/60Hz

主機尺寸：161mm x 151mm x 117mm

主機重量：516克

手柄尺寸：直徑18.3*長129mm

手柄重量：160克

【注意事項】：

- 若使用中扭轉手柄的磨頭固定鎖環時，主馬達電源立即停止，以保護機器。(但這樣容易造成馬達損壞，降低馬達壽命，請謹慎操作與避免此操作方式)。
- 如需重新啟動機器，需要先將調速旋鈕調至速度“0”，然後重新啟動電源。
- 因散熱原因，手把馬達若有輕微燒焦味，屬正常現象。

組件說明

- ① 液晶顯示面板
- ② 手柄馬達暫停、啟動觸控鍵
- ③ 手柄馬達正轉、反轉觸控鍵
- ④ 手柄馬達減速觸控鍵
- ⑤ 手柄馬達加速觸控鍵
- ⑥ 手柄收納凹槽
- ⑦ 磨頭收納孔



- ⑧ 電源供應器DC接頭插孔
- ⑨ 主機電源開關
- ⑩ 手柄電源線插孔(三小孔)
(電源供應器DC插頭單圓孔與手柄電線插孔的三小孔不同，不可誤插)
- ⑪ 電源供應器與插頭
- ⑫ 手柄
- ⑬ 手柄-磨頭固定鎖環(磨頭鎖定/鬆脫卡環)



簡易操作

1. 先將插頭與電源供應器連接；再將電源供應器DC接頭連接到主機。



2. 將手柄電線連接到主機的三孔插座。



3. 從隨附的配件中，選擇合適的工具裝在手柄上。
(6個鑽頭與6個砂圈)

- A：圓柱形磨鑽頭或是較粗的砂圈：適於粗磨、整形、去屑。
- B：火焰(錐形)鑽頭或是較細的砂圈：適於精細打磨甲床、指甲邊緣。



4. 將手柄上的磨頭固定鎖環往左轉，此時箭頭對齊解鎖圖示，這時可取下原有軸心或磨頭。



再將磨頭安裝上去，將磨頭固定鎖環往右轉，此時箭頭對齊上鎖圖示。此時為磨頭上鎖。



* 依上述方法拆卸或鎖緊磨頭。當馬達運轉時，請勿扭轉磨頭固定鎖環。

5. 主機電源開/關、手柄啟動/暫停、馬達減速/加速按鈕。

5.1-主機背面的紅色按鈕為電源開/關。將電源供應器與主機連接。



5.2-輕觸一次啟動/暫停鈕，手柄馬達將啟動；再次輕觸，手柄馬達會暫停。

5.3-觸碰加速按鈕，旋轉速度將增加「01」x1000 RPM 至適當的速度。

觸碰減速按鈕，旋轉速度將降低「01」x1000 RPM。



6. 開機後預設方向為“F”正轉，再按一下可變更為“R”反轉。依此循序轉換。

